



SOAPCLEAN

LIMPIADOR – DESENGRASANTE PARQUET Y MADERA EXTERIOR

Descripción	<p>Ideal para la limpieza frecuente de suelos (incluidos los más sensibles). Devuelve su belleza original sin afectarlos. Alta concentración en material activo para una eficiencia óptima.</p>
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Limpia y desengrasa sin dejar rastro. No resbaladizo. • Fácil de usar. Olor agradable.
Destino	<p>Interior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suelos de parquet vitrificados o aceitados. Todas las especies, incluidos el roble y el castaño. - Suelos de PVC, laminado o melaminas. - Encimeras de madera, revestimientos ... <p>Exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revestimientos tarimas, terrazas, persianas y muebles de jardín sucios o contaminados por el mal tiempo. Elimina afectaciones en la superficie como moho, polen, contaminación, etc. - Desengrasa/ limpia madera nueva o vieja antes de aplicar un acabado (saturadores, tintes, Pinturas, barnices ...). <p>Limpia / desengrasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La madera agrisada, conservando su apariencia natural envejecida. - Una madera hidrofugada (H4 WOOD *). - Eficaz en todas las maderas blandas y exóticas, incluido el cedro rojo. Compatible con termotratadas, autoclaves, composites ... <p>Nota: SOAPCLEAN no es un desoxidante ni un decapante de aceites. No elimina el gris natural de la superficie o incrustado. En estos 2 casos, utilice PREPDECK * o NET-TROL *.</p>
Características técnicas	<p>Disolvente: agua Densidad a 20 °C: 1,00 ± 0,05 PH: 9.05 ± 0.5 Punto de inflamación: No clasificado como inflamable. Envases: 1 L. Almacenamiento: 1 año en su envase original sellado sin abrir.</p>
Preparación del soporte	<p>Elimine la suciedad previamente con una aspiradora o una escoba en las superficies horizontales.</p>
Material de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Fregona de microfibra, mopa o esponja • Cepillo • Pulverizador
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Espere al menos 15 días entre el acabado (aceite, barniz, saturadores, tintes, pintura, etc.) y la primera limpieza con SOAPCLEAN. • Proteja todo lo que no necesite limpiar. • No lo utilice puro en este tipo de aplicación.
Dilución	<ul style="list-style-type: none"> • Suelos interiores: 2 cápsulas de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia). • Madera exterior: 4 cápsulas de SOAPCLEAN en 10 litros de agua (preferiblemente tibia).
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimentos interiores: Aplicar con microfibra muy escurrida para no crear charcos de agua. Deje secar. No requiere aclarado. • Maderas exteriores: Dejar actuar de 10 a 15 minutos y luego enjuagar bien con agua.

Limpieza de material	Agua
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Guardar en un lugar fresco y seco. • Proteger de las heladas.
Seguridad	Consulte la ficha de datos de seguridad disponible (FDS) en el sitio www.owatrol.com y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Fecha de edición	Octubre 2019

* Mismo fabricante

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión

Owatrol® Original
es una marca



OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13

Encuentra todas nuestras soluciones en:
www.owatrol.com